

Registrierungshilfe für Biomasse-Anlagen



Das MaStR bietet einen Registrierungsassistenten der für verschiedene Energieträger passend ist – auch für Biomasse-Anlagen. Sie starten immer auf der ersten Seite des Webportals unter www.marktstammdatenregister.de. Der Assistent führt Sie durch alle Formularseiten.

Die Registrierung im MaStR besteht aus drei Schritten:

- Schritt 1** Sie legen zu Beginn ein Benutzerkonto an (vergleichbar mit anderen Internetportalen).
Nach der Eingabe Ihrer Daten erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail. Bestätigen Sie diese E-Mail. Damit ist Ihr Konto aktiviert.
- Schritt 2** Sie registrieren den Anlagenbetreiber. Wenn Sie die Registrierung für Ihren Nachbarn, Kunden, Verwandten etc. durchführen, kann der Anlagenbetreiber eine andere Person sein als Sie selbst.
- Schritt 3** Sie registrieren die Biomasse-Anlage. Dabei ist jeder Generator einzeln als „Einheit“ zu registrieren. Wenn in der Anlage z. B. ein Gasmotor und eine ORC-Anlage betrieben werden, dann sind zwei Einheiten zu registrieren.
- Schritt 4** Die erfassten Einheiten sind im Fall der Biomasse EEG-Anlagen und ggf. auch KWK-Anlagen. Auf den entsprechenden Reitern auf der Eingabeseite wird eine neue EEG- bzw. KWK-Anlage angelegt oder es erfolgt eine Zuordnung zu einer bereits registrierten EEG- bzw. KWK-Anlage. Diese Reiter sind dann bei allen zugeordneten Einheiten gleich. Es sind die Summenangaben für alle beteiligten Einheiten anzugeben.

Im Webportal werden Ihnen diese Schritte ebenfalls erklärt und Sie werden automatisch durch diese Registrierung geleitet. Zu allen Feldern werden Erklärungen angezeigt.

Bei der **Registrierung jeder Biomasse-Einheit** (Schritt 3) sind eine Reihe von Daten einzutragen:

- Sie wählen aus, was für eine Einheit Sie registrieren wollen (Stromerzeugung → Biomasse) und Sie geben der Einheit einen frei wählbaren „Anzeige-Namen“. Die Angaben beziehen sich auf den einzelnen Generator.
- Sie tragen das Inbetriebnahmedatum ein und geben den Standort der Einheit an.
- Sie tragen die technischen Daten des einzelnen Generators ein. Die erforderlichen Angaben finden Sie in der Regel in den folgenden Unterlagen:
 - Technisches Datenblatt der Anlage
 - Inbetriebnahme-Protokoll
 - Netzanschlussvertrag oder Einspeisevertrag des Netzbetreibers
 - Registrierungsbestätigung der Bundesnetzagentur (aus dem Anlagenregister)
 - Typenschild des Generators
- Sie wählen den Anschluss-Netzbetreiber aus. Den Namen des Netzbetreibers entnehmen Sie dem Netzanschlussvertrag, dem Einspeisevertrag oder der letzten Jahresabrechnung zu Ihrer Anlage.
- Mehrere Einheiten der Biomasse-Anlage können zusammen eine EEG-Anlage bilden (Schritt 4). Bei der Registrierung der ersten Einheit wird automatisch eine EEG-Anlage registriert. Die weiteren Einheiten ordnen Sie der gleichen EEG-Anlage zu.
- Regelmäßig wird bei Biomasse-Anlagen auch Nutzwärme ausgekoppelt. In diesem Fall bilden die Einheiten zusammen eine KWK-Anlage (Schritt 4). Bei der Registrierung der ersten Einheit legen Sie eine KWK-Anlage an. Die weiteren Einheiten ordnen Sie der gleichen KWK-Anlage zu.

Zum Abschluss der Registrierung können Sie eine Registrierungsbestätigung herunterladen.

Die **nächste Einheit** registrieren Sie, indem Sie diese Schaltfläche verwenden: 